SPEAKER BASE

ONKYO®

AS-407

取扱説明書

安全にご使用いただくために

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願いします。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△ 記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（図の場合は感電注意）が描かれています。

⃠ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容（図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠警告

■ 改造しない

●本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠注意

■ 設置上の注意

●ぐらついた台の上や傾いた所、厚手のじゅうたんの上など不安定な場所におかないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
●移動させる場合は、サランネットやスピーカーユニットに手をかけないでください。故障やけがの原因となることがあります。
●特に本機は背が高いため設置の際には転倒しないようにご配慮ください。

●移動させる場合は、アンプの電源スイッチを切り、スピーカーコードをはずしてから行ってください。落下や転倒など思わぬ事故の原因になります。

■ スピーカーコードは安全な場所へ

●スピーカーコードの配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。スピーカースタンドを使用した場合や高い所に置いた場合、壁に掛けた場合など、特にご注意ください。

■ 接続について

●本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。

このたびは、D-407FおよびD-207F専用スピーカーベースAS-407をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本ベースをご使用になりますと、低音がクリアになり中域から高域にかけての音の解像度がアップしますので、D-407F およびD-207Fの再生音の質と定位が一段と向上します。

組み立てを始める前に

- 付属部品表を参照して付属品がそろっているかご確認ください。
- 床や組み立て用部品を傷つけないように、布などを敷くか、ジュウタンの上で組み立ててください。

付属部品表

名称および形状	数量	名称および形状	数量
ベース部	2	スパイク	8
		丸リベット	8
布ワッシャー	8	ネジ（スピーカーシステムとベース部の固定用）	8

D-407FまたはD-207Fへの取り付けかた

下図はD-407Fへの取り付けかたを示していますが、D-207Fの取り付けかたもD-407Fと同様です。

D-407F

D-207F用ネジ穴

D-207F用ネジ穴

ベース部

D-407FまたはD-207Fに取り付ける際、ベース部は下図のように直線部が後になります。

ベース部直線部

D-407FまたはD-207F

ベース部

2 布ワッシャーをD-407F(またはD-207F)の底面のネジ穴に合わせて置く

- 布ワッシャーがずれないようにベース部をネジ穴に合わせておいてください。
- 音質面から、布ワッシャーをはさみこんで使用することをおすすめします。
- D-407FまたはD-207Fに付属のコルクスペーサーが底面に貼られていますと、布ワッシャーが機能しませんので、コルクスペーサーをはずしてご使用ください。

1 スパイクまたは丸リベットをベース部の取り付け穴のネジに合わせてねじ込む

- 音質面からはスパイクの使用をおすすめしますが、フローリングの床などですと、キズや設置跡が残ります。このような床の場合は丸リベットの方をご使用ください。ただし、丸リベットの場合でも床面にキズや設置跡が残る場合もありますので、あらかじめご了承ください。

3 付属のネジをプラスドライバーでねじ込む

- D-407Fに取り付ける場合は、外側の4個のネジ穴を使用します。
- D-207Fに取り付ける場合は、内側の4個のネジ穴を使用します。

設置/お手入れについて

設置について

- 本ベースの性能を生かしていただくために、ベースと床面とのガタツキができるだけないように設置してください。ガタツキのある場合は、スパイクまたは丸リベットを回してガタツキのないように調整してください。
- 設置する場所は音質、安全上しっかりとした場所をお選びください。

お手入れについて

ホコリやゴミが付いたときは、柔らかい布などで丁寧にふき取ってください。家具用ワックスやベンジン、殺虫剤などの揮発性のものが付きますと、表面の塗装面が侵される場合がありますのでご注意ください。化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

主な仕様

外形寸法：245（幅）×50（高さ）×309（奥行き）mm
（スパイクまたは丸リベット、布ワッシャー取り付け時）
質　量：2.3kg（1個）
材　質：MDF（細密チップボード）

309
245
50

※仕様および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。

ONKYO®
オンキヨー株式会社
本社　大阪府寝屋川市日新町2-1　〒572-8540

製品の故障や修理についてのお問い合わせ先：
お買い上げの販売店もしくは最寄りのサービスステーションへお申し出ください。
●東京サービスセンター　☎ 03(3861)8121　●大阪サービスセンター　☎ 072(831)8080

ONKYO HOMEPAGE
http://www.onkyo.co.jp/

SN 29343567

G0305-1